

Рекомендации по идентификации пятен и по выбору соответствующего пятновыводного препарата.

Вид пятен	Характеристика	Средства для удаления
Пятна из-за миграции (схода) красителя	Краситель поглощается тканью, пятна нерегулярной формы, различные цвета	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 2
Медикаменты	Сложно поддаются идентификации, поскольку пятна от различных медикаментов выглядят по-разному	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 2 DEPRIT 3
Битум	Цвет от темно-коричневого до черного, четкая граница пятна. Отложения загрязняющего вещества на ткани.	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 2 DEPRIT WEISS
Пиво	Цвет от желтоватого до серого. Четкая граница, пятно становится более заметным при воздействии паром. Жесткая структура пятна, характерный запах.	Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1
Мелкие капли краски	Четкая граница, затвердевающий материал, пластичная структура	Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1 + DEPRIT 2
Кровь	Цвет от красного до темно-коричневого, четко различимая граница, немного жесткий на ощупь материал	Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1, участки с застарелыми пятнами крови следует замочить в средстве OTTALIN ENZYM. Остатки желтовато-зеленого цвета указывают на наличие соединений железа, в этом случае следует обработать с помощью средства DEPRIT 5, затем нейтрализовать
Безалкогольные напитки	Цвет от желтого до коричневого, четкая граница, поглощается тканью	Предварительная зачистка: PRENETT A, После машинной чистки: DEPRIT 3 DEPRIT 5, при необходимости использовать отбеливатель
Карри	Цвет от красного до желто-коричневого	Предварительная зачистка: PRENETT A, После машинной чистки: DEPRIT 3, при необходимости использовать отбеливатель
Мороженое	Различные цвета, четкая граница, жесткий материал, поглощается тканью	Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1 DEPRIT 3 В случае наличия остатков

Вид пятен	Характеристика	Средства для удаления
		красителя — применить отбеливатель
Рвотная масса	Как правило, загрязнена большая поверхность, кислый запах	Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1 DEPRIT 3, затем применить отбеливатель
Пятна, содержащие танин	Различные цвета, поглощается тканью, черная граница, фруктовые соки могут приводить к образованию отложений. Светлые пятна со временем темнеют.	Предварительная зачистка: PRENETT A, После машинной чистки: DEPRIT 3
Графит	Черный, серый цвет, металлический блеск, поглощается тканью и формирует отложения на поверхности	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 2
Трава, цветы	Цвет от зеленого до коричневого, полосы	Предварительная зачистка: PRENETT A, После машинной чистки: DEPRIT 3, при наличии цветных пятен применить восстановительный или окислительный отбеливатель
Краска для волос	Различные цвета, поглощается тканью. Как правило, в области воротника или плеч.	Обработать восстановительным отбеливателем. Проявлять осторожность: перед применением проверять стойкость краски!
Средства для загара	Серый цвет, в большей части поглощаются тканью, похожи на жировые пятна, едва различимы. Цвет застарелых пятен от желтого до коричневого	Предварительная зачистка: PRENETT A, После машинной чистки: DEPRIT 3
Йод	Цвет от желтого до красновато-темно-коричневого с желтыми разводами. Содержащийся на ткани крахмал приобретает сине-черный цвет, нечеткая граница, свежие пятна имеют характерный запах	Отбеливатель с тиосульфатом натрия, йодидом калия
Какао	Красно-коричневый цвет, поглощается тканью, черная граница, немного жесткий материал	Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1
Жевательная резинка	Липкий резиноподобный материал, формирует отложения на поверхности	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 4 DEPRIT 2
Клей	Цвет, как правило, от белого до серого, иногда желтоватый, прозрачный. Поглощается тканью и формирует отложения на поверхности, жесткий на ощупь материал, резкая граница	a) Водорастворимый клей: Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1; b) Клей на основе растворителя: Предварительная зачистка: PRENETT C, после машинной чистки: DEPRIT 2 DEPRIT 4
Губная помада	Оттенки красного, полосы, жирные пятна	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 2, остатки красящих пигментов

Вид пятен	Характеристика	Средства для удаления
		удалить с помощью средства DEPRIT 6
Майонез	Цвет от белого до желтого, поглощается тканью и формирует отложения на поверхности. Жирная, немного липкая граница	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 2
Молоко	Цвет от белого до серого, поглощается тканью, черная граница, немного жесткий материал	Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1
Лак для ногтей	Оттенки красного. Иногда имеет жемчужный блеск, поглощается тканью и формирует отложения на поверхности. Резкая граница, твердый и жесткий материал	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 4 DEPRIT 2, остатки красящих пигментов удалить с помощью средства DEPRIT 6
Духи	От прозрачного до желто-коричневого цвета. Четкая темная граница, поглощается тканью, имеет характерный запах	Предварительная зачистка: PRENETT A, После машинной чистки: DEPRIT 3, желтые пятна должны обрабатываться окислительным отбеливателем
Ржавчина, пятна от металла	Цвет от красного до коричневого, большая часть поглощается тканью. Иногда формирует отложения на поверхности в виде порошка	DEPRIT 5
Шоколад	Коричневый цвет, формирует отложения и полосы, резкая граница	Предварительная зачистка: PRENETT C, После машинной чистки: DEPRIT 2, если цветные пятна сохраняются, применить отбеливатель, при необходимости обработать средством DEPRIT 3
Горчица	Желтый цвет, как правило, формирует отложения, характерный запах	Предварительная зачистка: PRENETT A, После машинной чистки: DEPRIT 3
Подпалины от утюга	Цвет от желтоватого до коричневого, при увлажнении характерный запах горелого	Обработать мягким окислительным отбеливателем (пероксид водорода)
Крахмал	Цвет от белого до серого, поглощается тканью и формирует отложения на поверхности, резкая граница, жесткий материал, светлеет при соскабливании ногтем	Предварительная зачистка: PRENETT B, После машинной чистки: DEPRIT 1