

КЛИП КОМФОРТ

Концентрированный комплексный усилитель химической чистки с активным комплексом поглощения нежелательных запахов, сильными антистатическими и аппретурными свойствами.

Для использования во всех растворителях, включая перхлорэтилен, углеводород и растворители на основе модифицированных спиртов с добавлением углеводов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- КЛИП_КОМФОРТ за счет новой системы удаления и удержания загрязнений обеспечивает гигиеничность цикла чистки и активно защищает от посерения.
- КЛИП_КОМФОРТ эффективно устраняет даже самые сложные и неприятные запахи на текстиле, включая запах табака, дыма и даже биологических выделений.
- КЛИП_КОМФОРТ обеспечивает долговременный надежный антистатический и аппретирующий эффект даже в экстремальных условиях при самых минимальных концентрациях.
- КЛИП_КОМФОРТ подходит для химчистки верхней одежды.
- КЛИП_КОМФОРТ улучшает устойчивость ткани к образованию складок и катышков даже на таких чувствительных тканях, как шерсть и шелк.
- КЛИП_КОМФОРТ за счет специальных добавок предотвращает сваливание ворса на воздушном фильтре.
- КЛИП_КОМФОРТ не содержит летучих органических соединений (ЛОС) и поддерживает низкую вязкость шлама в дистилляторе.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние:	Прозрачная янтарная жидкость
Плотность (при 20 °С):	0,92 г/мл
Вязкость	75±15 мПа
рН	7,0-8,0
Растворимость:	В перхлорэтилене и всех УВР (КВЛ) растворителях

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая концентрация: 2,5 мл КЛИП_КОМФОРТ на литр рабочего раствора.

Возобновление:

Двухваннный процессе химчистки (первая мойка – в дистиллятор):

75 мл КЛИП_КОМФОРТ на 10 кг мощности машины химчистки во время 2-ой ванны.

Однованный процесс химчистки:

50 мл КЛИП_КОМФОРТ на 10 кг мощности машины химчистки в начале мойки.

Использование дополнительного антистатика не требуется.

Для предварительной зачистки перед химчисткой в перхлорэтилене рекомендуется ПРЕНЕТТ ПУР / СИЭС, перед чисткой в УВР – ПРЕНЕТТ СИЭС.

Самые деликатные изделия, в отношении которых существует риск порчи при локальной зачистки, можно зачищать только после положительного предварительного теста.

В случае нежелательности локальной зачистки и/или чрезвычайно высокой степени загрязнений используйте активатор химчистки КЛИП_ПРЕСОРБ согласно инструкции.

УПАКОВКА

Канистра 24 кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев.

Хранить плотно закрытым. Для обеспечения правильности дозировки температура в рабочем помещении не должна быть ниже +15 °С.