

ТЕКСКЛИН® ПЕРАСЕТ

Дезинфицирующее средство с отбеливающим эффектом на основе активного кислорода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТЕКСКЛИН_ПЕРАСЕТ может использоваться не только в качестве отбеливателя, но и для обеззараживания текстильных изделий в процессе стирки в прачечных.
- Дезинфицирующие свойства ТЕКСКЛИН_ПЕРАСЕТ при инфекциях бактериальной (включая туберкулёз), вирусной и грибковой этиологии подтверждены и зарегистрированы СГР KZ.16.01.98.002.E.000355.04.25.
- ТЕКСКЛИН_ПЕРАСЕТ в правильно подобранном процессе стирки обеспечивает равномерное плавное выделение активного кислорода для самого эффективного отбеливания и удаления сложных загрязнений.
- ТЕКСКЛИН_ПЕРАСЕТ активен уже при 40 °С и достигает полной активности при 60 °С.
- ТЕКСКЛИН_ПЕРАСЕТ требует особых мер осторожности при обращении и рекомендуется для использования в закрытых системах автоматического дозирования.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние: Бесцветная прозрачная жидкость с резким характерным запахом.

Плотность (при 20 °С): 1,12 - 1,15

рН 2,0 – 3,0

ПРИМЕНЕНИЕ

Отбеливающая добавка к основному процессу стирки при температуре 40-70°C:

3 – 5 мл/кг для белья обычной степени загрязнения;

6 – 8 мл/кг для сильно загрязненных изделий. Требуемое время воздействия – 10 – 20 минут.

Дезинфекция согласно инструкции 01/24.

УПАКОВКА

Канистра 20, 30, 50 л и бочки 200 л.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Не герметизировать место хранения. Не заменять заводскую упаковку. Закрывать канистру сразу после использования. Не сливать какие-либо жидкости в канистру. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 12 месяца.